

fix up®

BW290MS

BLACK WINDSHIELD MS

PRODUIT : COLLE À PARE-BRISE
POLYMÈRE MS

MARQUE : FIX UP®

RÉFÉRENCE : FU-BW290MS

CONDITIONNEMENT : 290mL

TECHNOLOGIE MS POLYMÈRE

Colle à pare-brise polymère ms : adhésif monocomposant flexible pour tout vitrage fixe de voiture, y compris toit ouvrant, permettant un collage permanent avec une très grande résistance à la traction. Certification EuroNCAP garantissant la sécurité des véhicules. Formule écologique développée sans isocyanate, sans solvant et sans silicone. Élasticité permanente à des températures comprises entre -40°C et +180°C. Grande absorption des vibrations acoustiques.



LES AVANTAGES

- ▶ Technologie polymère haute performance, conçue pour allier sécurité et flexibilité
- ▶ Application sans primaire, qui ne forme pas de bulles
- ▶ Faible conductivité électrique et excellente résistance chimique
- ▶ Temps de polymérisation rapide 24h

LES POINTS FORTS

- ▶ Certifiée EuroNCAP pour la sécurité des véhicules
- ▶ Formule sans pictogramme de danger, écologique (sans silicone, isocyanate ni solvant)
- ▶ Séchage ultra-rapide : 1h après collage (système 2 airbags)
- ▶ Élasticité permanente à des températures comprises entre -40°C et +180°C
- ▶ Excellente tenue aux UV
- ▶ Polymérisation contrôlée pour un ajustement optimal du vitrage et une adhésion parfaite

DOSAGE :

- ▶ Cartouche de 290 ml adaptée au collage professionnel de pare-brise et vitrages latéraux.

MÉTHODE D'APPLICATION :

- ▶ Nettoyer et dégraisser les surfaces pour éliminer poussière, saleté ou autres impuretés.
- ▶ Pour les substrats non poreux, utiliser un solvant et un chiffon propre, sans peluches.
- ▶ Sécher complètement la surface avant application.
- ▶ Couper l'extrémité de la canule, visser l'embout spécial en butée.
- ▶ Introduire la cartouche dans le pistolet (non fourni) puis appuyer sur la gachette jusqu'à ce que le produit s'évacue par l'embout.
- ▶ Appliquer la colle à pare-brise en formant un cordon régulier tout autour du pare-brise.
- ▶ Refermer le joint de colle entre les deux extrémités.
- ▶ Poser le pare-brise sur le véhicule.
- ▶ Laisser sécher la colle pendant minimum 1 heure à température entre +5°C et +25°C.
- ▶ Les véhicules dotés de 2 airbags sont libérables au bout d'une heure

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ▶ Risque particulier de glisser en cas de fuite/renversement de produit.

STOCKAGE

- ▶ Peut être conservé pendant 12 mois dans un emballage non ouvert. Conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.

WWW.FIXUP-PRODUCTS.COM



Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@fixup-products.com. Visuels non contractuels. Pourcentages et chiffres donnés à titre indicatif, ne constituent pas une garantie car pouvant varier selon différents facteurs. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.